

# **SpiderControl HMI-Editor**

## **Was ist ein PPO**

Als PPO versteht man im SpiderControl einen kommunikativen Datenpunkt, also einen Wert der aus einer DDC/SPS stammt oder in diesen geschrieben werden soll.

Eindeutige ID: #1002

Verfasser: Markus Rupp

Letzte Änderung: 2020-02-15 08:08