

SpiderControl HMI-Editor

Welche Modbus-Speicherbereiche können mit dem SCADA-Editor verarbeitet werden

Mit Stand vom 15.02.2020 können folgende Speicherbereiche verarbeitet werden:

SpiderControl HMI-Editor

SpiderControl HMI-Editor

Zu beachten gilt:

Nicht jeder Hersteller läßt als Server alle Speicherbereiche zu, zusätzlich gibt es Hersteller bei denen Speicherbereiche gedoppelt oder gemapped werden. Nutzen Sie zur Ermittlung der Modbus-Adresse also IMMER die Mappingtabellen der Server-Hersteller (auch als Slave bekannt) um im SCADA-Editor die korrekten Adressen vorzusehen.

Eindeutige ID: #1005

Verfasser: Markus Rupp

Letzte Änderung: 2020-02-15 08:35