SCADA-Server für RaspberryPi und RevolutionPi

Der Server verliert trotz korrekter Lizenzierung nach einem Neustart seine Lizenz

Dies scheint bei unglücklichem Timing der Teilprozesse während des Bootvorgang ausgelöst zu werden.

Sie können am Pi entweder das starten des SCADA-Server während des Bootvorgang verzögern oder nach einem Neustart via Script automatisch einen Restart durchführen lassen.

In beiden Fällen wird dies via Manipulation der StartScripts durchgeführt. Bitte verwenden Sie hierzu die entsprechenden Skripte aus den Pi-Foren.

Eindeutige ID: #1006

Verfasser: Markus Rupp

Letzte Änderung: 2020-02-15 08:38